

Instructivo Kit reparación VTM

Modelos:

0400120: VTM-25MH

0400220: VTM-25M

Instrucciones de reparación:

- Para desarmar la válvula para limpieza y reparación, afloje el gusano Allen (7) con la llave Allen provista en el KIT (2,5mm e/c) y extraiga la manivela (6).
- Afloje el bonete (2), desenrosque el conjunto armado y extraiga la arandela estampada (5) y el asiento (4).
- Para el rearmado, en el alojamiento del cuerpo coloque el asiento (4), luego la arandela estampada (5) y posteriormente enrosque el KIT conjunto armado hasta el fondo A MANO.
- Llevar el vástago (3) a posición de cierre y luego a contracierre (para centrar el asiento plástico). Terminar de ajustar el bonete con un torque de 4 kgm aprox.
- Finalmente, coloque el gusano Allen (7) en la manivela (6), luego en la cola del vástago (3) y ajústelo en la zona fresada del mismo.

